



HL-14048-3

接続についてのご注意

現在電動アクチュエータをお使いのお客様へ

DG II シリーズ、**EAS** シリーズの入出力信号は **AR** シリーズと共にあり、他のシリーズのドライバとは互換性がありません。

他のシリーズのピン配列で入出力信号を接続しないでください。

ドライバ(回路)が破損する場合があります。

Attention customers.

Precautions for using I/O connector of Motorized Actuator.

The I/O connectors of the **DG II** Series and **EAS** Series are the same as those of the **AR** Series, but they are not compatible with those of other series.

Do not use these I/O connectors with pin assignments of other series. Doing so may result in damage to the driver (circuit).

關於連接的注意事項

致現在使用電動模組產品的客戶

DG II 系列、**EAS** 系列的輸出入信號與 **AR** 系列可以通用，但與其他系列的驅動器沒有互換性。

輸出入信號請勿與其他系列的 Pin 排列連接，否則有可能造成驅動器(回路)破損。

접속에 관한 주의

현재 Motorized Actuator 를 사용하시는 고객님들께

DG II Series, **EAS** Series 의 입출력 신호는 **AR** Series 와 공통이며, 다른 Series 의 Driver 와 호환성이 없습니다.
다른 Series 의 Pin 배열로 입출력 신호를 접속하지 마십시오.
Driver(회로)가 파손될 우려가 있습니다.

FREE 入力の仕様変更のお知らせ

LSD-K は一部仕様を変更しました。

FREE 入力を ON にすると、モーターの保持力は発生しません。
保持力を維持する場合は FREE 入力を ON にしないでください。
けが、装置破損の原因になります。

Information about specification change of the FREE input

The specification of the LSD-K has been changed.

When turning the FREE input ON, the motor holding power will be lost.

Do not turn the FREE input ON if the holding power is kept.
Doing so may result in injury or damage to equipment.

FREE 輸入規格變更的通知

LSD-K 的部分規格有所變更。

FREE 輸入為 ON 時，馬達不具有保持力。

要保持馬達的保持力時，請不要將 FREE 輸入設定為 ON，否則有可能致傷或造成裝置破損。

FREE 입력의 사양 변경 알림

LSD-K 는 일부 사양이 변경되었습니다.

FREE 입력을 ON 으로 하면 Motor 의 유지력이 발생되지 않습니다.

유지력을 유지하는 경우는 FREE 입력을 ON 으로 하지 마십시오.
부상, 장치파손의 원인이 됩니다.